

5561- SECADORA DE ROUPAS FISCHER AMIGA





Pos.	item	Descrição	Qtde
1	6936	Suporte varal pintado	1
2	15170	Corpo externo pintado	1
3	7938	Parafuso cab lentiha serrilhada phi AA 3,5x13mm ZNC branco	6
4	25352	Termostato T40	1
	2954	Chave térmica de segurança	1
5	15176	Suporte maior do motor	2
6	7012	Conjunto motor 127V	1
	7011	Conjunto motor 220V	1
7	7014	Resistência 220V	1
	13419	Resistência 127V	1
8	2907	Timer eletromecânico 220V	1
	2903	Timer eletromecânico 127V	1
9	6084	Manipulador	1
10	5538	Parafuso cabeça panela philips AA 3,9 x 6,5mm	4
11	477	Parafuso cabeça ovalada 4x10mm DIN 7985 amarelo	1
12	23	Arruela dentada A4 Din ZN BR	1
13	18989	Porca sextavada M4 ZN preto s/óleo	1
14	19085	Rede elétrica secadora 220V	1
	19090	Rede elétrica secadora 127V	1
15	16002	Conector RBP P1B 150 C	4
16	7938	Parafuso cabeça lentiha AA 3,5 x13mm DIN	25
17	15174	Fundo pintado	1
18	15172	Saída de ar pintada	1
19	19651	Velcro Femea (AST)	1
20	2861	Fixador rebite natural	16
21	4578	Varal pintado	7
22	2992	Trava de varal	7
23	16767	Saco PVC secadora (bag térmico)	1
24	13608	Painel plástico tampografado azul hippie	1
	13613	Painel plástico tampografado bordô chic	1
25	19086	Chicote 127V/220V Secadora Bit 0,75 Comp 480mm marrom	1
26	19087	Chicote 127V/220V Secadora Bit 0,75 Comp 500 mm preto	1
27	19088	Chicote 127V/220V Secadora Bit 0,75 0,50 Comp 330mm 80mm branco	1
28	19089	Chicote 127V/220V Secadora Bit 0,75 Comp 80mm, 70mm azul	1
	12341	Conjunto fixação Secadora	1
	13615	Etiqueta c. barras 127V Bordô chic	1
	13611	Etiqueta c.barras 220V bordô chic	1
	13612	Etiqueta identificação 220V Bd chic	1
	13617	Etiqueta identificação 127 bordô chic	1
	13616	Etiqueta identificação 127V azul hippie	1
	13614	Etiqueta código de barras 127V azul hippie	1
	13609	Etiqueta c. barras 220 azul hippie	1
	13610	Etiqueta identificação 220V azul hippie	1
	209	Etiqueta cabo de alimentação 220V	1
	207	Etiqueta cabo de alimentação 127V	1
	13606	Manual de instruções	1
	6121	Calço de EPS direito	1
	6122	Calço EPS esquerdo	1
	6985	Calço EPS recortado frontal	1
	13607	Saco polietileno flexografado 200x495x535mm	1
	6124	Gabarito de fixação	1
	260	Etiqueta instrutiva papel símbolo terra	1

CHAVE TÈRMICA

ATENÇÃO:


Secadoras produzidas até 23 abril de 2018 utilizam o item 2954 - CHAVE TERMICA SEGURANÇA SECADORA.

SECADORA DE ROUPAS FISCHER AMIGA (ANTIGA)
 5561-10755 (127V)
 5561-10754 (220V)




Pos.	item	Descrição	Qtde
1	6936	Suporte varal pintado	1
2	6935	Corpo externo pintado	1
3	7938	Rebite alumínio 4x9mm AD 535 S natural	8
4	2954	Chave térmica de segurança	1
5	6064	Suporte menor do motor	2
6	6063	Suporte maior do motor	1
7	7012	Conjunto Motor 127V	1
	7011	Conjunto Motor 220V	1
8	7014	Resistência 220V	1
	13419	Resistência 127V	1
9	2907	Timer eletromecânico 220V	1
	2903	Timer eletromecânico 127V	1
10	6084	Manipulador	1
11	5538	Parafuso cabeça panela philips AA 3,9 x 6,5mm	2
12	7009	Tampa da saída de ar	1
13	477	Parafuso cabeça ovalada 4x10mm DIN 7985 amarelo	1
14	23	Arruela dentada A4 Din ZN BR	1
15	18989	Porca sextavada M4 ZN preto s/óleo	1
16	7366	Prensa cabo cg-4 cor preta	1
17	6086	Rede elétrica secadora 220V	1
	8088	Rede elétrica secadora 127V	1
18	16002	Conector RBP P1B 150 C	4
19	7938	Parafuso cabeça lenticilha AA 3,5 x 13mm DIN	25
20	6060	Fundo pintado	1
21	7008	Saída de ar pintada	1
22	19651	Velcro femea (AST)	1
23	2861	Fixador rebite natural	16
24	4578	Varal pintado	7
25	2992	Trava de varal	7
26	16767	Saco PVC secadora (bag térmico)	1
27	13608	Painel plástico tampografado azul hippie	1
27	13613	Painel plástico tampografado bordo chic	1
	12341	Conjunto Fixação Secadora	1
	209	Etiqueta cabo de alimentação 220V	1
	207	Etiqueta cabo de alimentação 110/127V	1
	6087	Manual de instruções	1
	6121	Calço de EPS direito	1
	6122	Calço EPS esquerdo	1
	6985	Calço EPS recortado frontal	1
	9569	Saco polietileno flexografado 200x495x535mm	1
	6831	Etiqueta código de barras 220V	1
	6832	Etiqueta código de barras 110/127V	1
	6124	Gabarito de fixação	1
	6928	Rede de postos autorizados	1
	260	Etiqueta instrutiva papel símbolo terra	1

DIAGRAMA ELÉTRICO SECADORA 127V e 220V



LIGAÇÃO DO MOTOR DA SECADORA



A Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio reserva-se o direito de alterar estas especificações e características dos produtos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.